

VX 820 Duet de Moneris^{MD}

Guide de référence pour le
programme de cartes-cadeaux





Besoin d'aide?

Site web: moneris.com/soutien-vx820

Sans frais : 1 866 319-7450

Inscrivez votre ID de commerçant Moneris ici :

Table des matières

Aperçu	3
Le programme de cartes-cadeaux de Moneris	4
Méthodes de saisie de la carte-cadeau	5
Lecture de la carte (cartes à bande magnétique).....	5
Saisie manuelle	5
Conseils pour vous déplacer dans les menus :	5
Utilisation de l'écran tactile.....	5
Astuces quant à l'utilisation de l'écran tactile	5
Transactions par carte-cadeau	7
Traitement d'un achat par carte-cadeau	8
Traitement d'un paiement mixte	9
Saisie d'un pourboire	10
Fonction de base d'ajout de pourboire	10
Fonction avancée d'ajout de pourboire	11
Traitement des remboursements	13
Annulation d'une transaction par carte-cadeau	14
Reçus	15
Numéro de référence de la transaction par carte-cadeau.....	15
Reçu par carte-cadeau.....	15
Réimpression d'un reçu.....	15
Administration	17
Opérations administratives	18
Modifier la langue d'affichage du programme de cartes-cadeaux	18
Initialisation du terminal	18
Activation/chargement d'une carte-cadeau	19
Consultation du solde d'une carte-cadeau (interrogation sur une carte).....	20
Désactivation d'une carte-cadeau.....	21
Activation de la fonction de pourboire sur les achats par carte-cadeau	22
Relevés	23
Interrogation sur une transaction par carte-cadeau.....	23
Totaux partiels de commis	24
Relevé du total des pourboires	25
Procédures de fin de journée	27
Impression du relevé des transactions en mémoire	27
Fermer un lot.....	28
Dépannage	29
Messages d'erreur	29

Soutien aux commerçants.....31



Aperçu

Dans cette section, nous fournissons un aperçu du programme de cartes-cadeaux de Moneris.

Le programme de cartes-cadeaux de Moneris

Le programme de cartes-cadeaux de Moneris vous permet de vendre des cartes à valeur mémorisée avec lesquelles vos clients pourront faire des achats futurs dans votre magasin. Les cartes-cadeaux peuvent vous permettre d'accroître vos ventes, d'attirer de nouveaux clients et de promouvoir votre marque.

Méthodes de saisie de la carte-cadeau

Il existe deux façons d'effectuer des transactions au moyen d'une carte-cadeau sur un terminal :

Lecture de la carte (cartes à bande magnétique)

1. Attendez que le message « GLISSER/ENTRER CARTE: » s'affiche à l'écran du terminal.
2. Glissez la carte-cadeau dans le lecteur de bande magnétique du terminal.



Saisie manuelle

Vous pouvez saisir à la main le numéro de la carte pour effectuer une interrogation sur la carte, la désactiver ou effectuer des transactions d'achat.

Remarque : Lorsque vous saisissez un numéro de carte pour effectuer une transaction d'achat, vous devez également entrer le mot de passe du gérant.

1. Attendez que le message « GLISSER/ENTRER CARTE: » s'affiche à l'écran du terminal.
2. Entrez le numéro de la carte et appuyez sur la touche verte **OK**.

Conseils pour vous déplacer dans les menus :

- Pour accéder aux relevés, appuyez sur l'icône  (**RELEVÉS**).
- Pour imprimer un reçu, appuyez sur l'icône  (**REIMPRESSION**).
- Pour faire défiler vers le haut ou vers le bas : à l'écran tactile, appuyez sur l'icône  (**Flèche**). Appuyez sur la touche jaune **CORR** pour passer du défilement vers le haut au défilement vers le bas.
- Pour choisir une option de menu : à l'écran tactile, appuyez sur l'icône  (**touche de fonction bleue**) apparaissant à la droite du menu.
- Pour terminer la saisie de l'information et passer à l'étape suivante, appuyez sur la touche verte **OK**.

Utilisation de l'écran tactile

Le terminal VX 820 Duet est doté d'un écran tactile en couleur de 3,5 pouces (appelé simplement « écran tactile » dans le présent guide). Le terminal et/ou le clavier NIP externe réagissent lorsque vous touchez les différentes parties de l'écran (icônes) de la même façon que s'il s'agissait de touches sur un clavier.

Astuces quant à l'utilisation de l'écran tactile

- Utilisez le bout de votre doigt ou un stylet approuvé dont l'extrémité est en plastique souple.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus (p. ex., un crayon, un stylo, un tee de golf, etc.) pour appuyer sur les icônes de l'écran tactile.

- Assurez-vous que l'écran est propre. Pour nettoyer les saletés et les empreintes de doigt, utilisez un linge sec en microfibres.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage liquide (p. ex., nettoyant à vitre) sur l'écran.



Transactions par carte-cadeaux

Cette section décrit tout ce que vous devez savoir pour utiliser votre terminal VX 820 Duet pour traiter des transactions par cartes-cadeaux.

Traitement d'un achat par carte-cadeau

Suivez les instructions ci-dessous pour régler le montant d'une vente de biens ou de services au moyen d'une carte-cadeau.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, sélectionnez **ACHAT**.
Le message « MONTANT TOTL: » s'affiche.
3. Entrez le montant total de l'achat et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le message « ACCEPTER MONTANT » s'affiche.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour modifier le montant, sélectionnez **NON**. Reprenez l'étape 3.

OU

 - Pour accepter le montant de l'achat, sélectionnez **OUI**.

Le message « GLISSER/ENTRER CARTE: » s'affiche.
5. Passez la carte dans le lecteur ou saisissez le numéro et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si un message vous y invite, entrez le mot de passe du gérant et appuyez sur la touche verte **OK**.

Le message « ENTRER CVC: » s'affiche.

Remarque : Le code de validation de la carte (CVC) est le numéro à 3 chiffres figurant au dos de la carte.
6. Entrez le CVC et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si une invite concernant la saisie d'un pourboire s'affiche, consultez la marche à suivre à la section *Saisie d'un pourboire* (voir page 10).
 - Si le message « NO. FACTURE: » s'affiche, entrez le numéro de la facture et appuyez sur la touche verte **OK**.

Le message « ACCEPTER TOT? » s'affiche.
7. Sélectionnez **OUI** pour accepter le montant total.

Remarque : Si vous obtenez le message « SOLDE DU », le solde de la carte-cadeau est insuffisant pour régler la totalité de l'achat. Consultez la section *Traitement d'un paiement mixte* (voir page 9).

Le terminal communique avec l'hôte de Moneris et affiche le message « 000 Approuvée ».
8. Appuyez sur la touche verte **OK**.
Le terminal imprime le reçu destiné au client. Le message « DECHIR RECU » s'affiche.
9. Détachez la copie du reçu destinée au client.
10. Appuyez sur la touche verte **OK** pour imprimer le reçu du commerçant et retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
11. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Traitement d'un paiement mixte

Voici la marche à suivre pour traiter une transaction d'achat au moyen d'une carte-cadeau et d'un autre mode de paiement (carte de crédit ou de débit, ou argent comptant).

1. Suivez les étapes 1 à 8 de la section *Traitement d'un achat par carte-cadeau* du présent guide.
2. Lorsque vous obtenez le message « SOLDE DU: », appuyez sur la touche verte **OK**.
Le message « SOLDE DU – PAIEMENT » s'affiche.
3. Utilisez une icône de fonction bleu  pour sélectionner le mode de paiement :
 - Pour un règlement par carte de débit ou de crédit, choisissez **DBCR**.
 - Pour un règlement par une autre carte-cadeau, choisissez **C-CAD**.
 - Pour un règlement en argent comptant, choisissez **COMPT**.Le terminal imprime le reçu destiné au client. Le message « DECHIR RECU » s'affiche.
4. Détachez la copie du reçu destinée au client. Appuyez sur la touche verte pour imprimer le reçu du commerçant.
5. Si vous choisissez :
 - **DBCR** : Vous obtenez l'écran d'achat, où s'affiche le message « MONTANT: \$0.00 ». Entrez le montant à appliquer à la carte et effectuez la transaction d'achat en suivant les instructions du guide **VX 820 Duet de Moneris^{MD} : Guide de référence**.
 - **C-CAD** : Le message « MONTANT TOTL: » s'affiche. Passez à l'étape 3 de la section *Traitement d'un achat par carte-cadeau* (voir page 8).
 - **COMPT** : La transaction est terminée. Le terminal affiche de nouveau le menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
6. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Saisie d'un pourboire

Suivez les étapes ci-dessous pour traiter un pourboire sur une transaction d'achat.

Fonction de base d'ajout de pourboire

Si la fonction de base d'ajout de pourboire est activée pour le terminal, le client est invité à entrer un montant de pourboire.

1. Suivez les étapes 1 à 6 de la section *Traitement d'un achat par carte-cadeau* (voir page 8).

Le message « POURB: \$0.00 » s'affiche au terminal.

2. Remettez le terminal au client, qui répondra aux invites.
3. Le client entre le montant du pourboire à ajouter à la transaction et appuie sur la touche verte **OK**.

Remarque : Si le message « EXCES PRB » s'affiche, le montant du pourboire est supérieur au montant maximal autorisé.

Dans ce cas, le client choisit l'une des deux options suivantes :

- Pour supprimer le montant, appuyez sur la touche jaune pour supprimer les chiffres un à la fois, puis entrez un montant inférieur.

OU

- Pour continuer sans ajouter de pourboire, appuyez simplement sur la touche verte **OK**.

4. Le message « ACCEPTER TOT? » s'affiche, ainsi que le nouveau montant total de la transaction.
5. Le client peut choisir l'une des options suivantes :

- Pour accepter le montant affiché, sélectionnez **OUI**. Passez à l'étape 6.

OU

- Pour changer le montant affiché, sélectionnez **NON**. Le terminal affiche de nouveau l'invite « MONTANT TOTL: ». Reprenez le terminal et recommencez la transaction (voir l'étape 3 de la section *Traitement d'un achat par carte-cadeau* sur page 8).

6. Reprenez le terminal. Le terminal communique avec l'hôte de Moneris et affiche le message « 000 Approuvée ».
7. Appuyez sur la touche verte **OK**.
Le terminal imprime le reçu destiné au client. Le message « DECHIR RECU » s'affiche.
8. Détachez la copie du reçu destinée au client.
9. Appuyez sur la touche verte **OK** pour imprimer le reçu du commerçant et retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
10. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Fonction avancée d'ajout de pourboire

Si la fonction avancée d'ajout de pourboire est activée sur le terminal, le client est invité à ajouter un pourboire soit sous forme de montant, soit sous forme de pourcentage.

1. Le message "TYPE PRB:" s'affiche au terminal.
2. Remettez le terminal au client, qui répondra aux invites.
3. Le client peut choisir l'une des options suivantes :
 - Pour ajouter un pourboire en pourcentage, choisissez %.
 - Si aucun pourcentage de pourboire n'a été configuré dans le terminal, le message « POURB %: » s'affiche et le client entre le pourcentage* de son choix, puis appuie sur la touche verte **OK** pour poursuivre la transaction avec le pourboire.

**Remarque : Si le message « EXCES PRB » s'affiche, le montant du pourboire est supérieur au montant maximal permis.*

Si le montant du pourboire est trop élevé, le client peut choisir l'une des options suivantes :

- Pour supprimer la valeur, appuyez sur la touche jaune **CORR** pour supprimer les chiffres un à la fois, puis entrez une valeur moindre.

OU

- Pour poursuivre sans ajouter de pourboire, appuyez simplement sur la touche verte **OK**.

OU

- Si des pourcentages sont configurés dans le terminal, jusqu'à trois pourcentages suggérés s'affichent, en plus d'une option **AUTRE**. Le client peut choisir un pourcentage suggéré OU l'option **AUTRE**, entrer lui-même un pourcentage et appuyer sur la touche verte **OK** pour poursuivre la transaction en incluant le pourboire.

OU

- Pour ajouter un pourboire sous forme de montant, choisissez \$:
 - À l'invite « POURB: \$ », le client entre le montant du pourboire* et appuie sur la touche verte **OK** pour poursuivre la transaction incluant le pourboire.

**Remarque : Si le message « EXCES PRB » s'affiche, le montant du pourboire est supérieur au montant maximal permis.*

Si le montant du pourboire est trop élevé, le client peut choisir l'une des options suivantes :

- Pour supprimer la valeur, appuyez sur la touche jaune **CORR** pour supprimer les chiffres un à la fois, puis entrez un montant moindre.

OU

- Pour poursuivre sans ajouter de pourboire, appuyez simplement sur la touche verte **OK**.

OU

- Pour poursuivre sans ajouter de pourboire :
 - Le client sélectionne l'option **AUCUN**.

La transaction se poursuit sans pourboire ajouté.

Remarque : Ce choix est offert si l'option « AUCUNPOURB » est activée dans le terminal.

4. Reprenez le terminal. Le terminal communique avec l'hôte de Moneris et affiche le message « 000 Approuvée ».
5. Appuyez sur la touche verte **OK**.

Le terminal imprime le reçu destiné au client. Le message « DECHIR RECU » s'affiche.
6. Détachez la copie du reçu destinée au client.
7. Appuyez sur la touche verte **OK** pour imprimer le reçu du commerçant et retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
8. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Traitement des remboursements

Suivez les instructions suivantes pour rembourser une transaction d'achat par carte-cadeau.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Lorsque le menu des transactions Carte-cadeau et fidélité s'affiche, sélectionnez **REMBOURSEMENT**.
Le message « MONTANT TOTL: » s'affiche.
3. Entrez le montant total à rembourser, incluant le pourboire (s'il y a lieu), et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le message « GLISSER/ENTRER CARTE: » s'affiche.
4. Glissez la carte-cadeau.
Le message « ENTRER CVC: » s'affiche.
***Remarque :** Le code de validation de la carte (CVC) est le numéro à 3 chiffres figurant au dos de la carte.*
5. Entrez le CVC et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le message « NO REF ERNEX: » s'affiche.
6. Entrez le numéro de référence (NO REF) qui figure sur le reçu de la transaction d'achat par carte-cadeau et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « NO. FACTURE: » s'affiche, entrez le numéro de la facture et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le terminal affiche « 000 Approuvee ».
7. Appuyez sur la touche verte **OK** pour imprimer le reçu du commerçant.
Le message « DECHIR RECU » s'affiche.
8. Détachez la copie du reçu destinée au client.
9. Appuyez sur la touche verte **OK**. Le reçu du commerçant s'imprime et le terminal affiche de nouveau le menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
10. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour revenir au menu des applications.

Annulation d'une transaction par carte-cadeau

Suivez les étapes suivantes pour annuler une transaction par carte-cadeau dans le lot en cours.

Important : L'annulation doit être effectuée dans le même lot et pour le même montant que la transaction initiale. Pour annuler une transaction d'achat par carte-cadeau faisant partie d'un lot fermé, vous devez effectuer un remboursement sur carte-cadeau (voir page 13).

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Lorsque le menu des transactions Carte-cadeau et fidélité s'affiche, faites défiler vers le bas et sélectionnez **ANNULATION**.
Le message « MOT DE PASSE: » s'affiche.
3. Entrez le mot de passe du gérant et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le message « GLISSER/ENTRER CARTE: » s'affiche.
4. Glissez la carte-cadeau.
Le message « ENTRER CVC: » s'affiche.
***Remarque :** Le code de validation de la carte (CVC) est le numéro à 3 chiffres figurant au dos de la carte.*
5. Entrez le CVC et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le message « NO REF ERNEX: » s'affiche.
6. Entrez le numéro de référence de la carte-cadeau (**NO REF**) figurant sur le reçu de la transaction que vous voulez annuler et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « NO. FACTURE: » s'affiche, entrez le numéro de la facture et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le terminal affiche « 000 Approuvée ».
7. Appuyez sur la touche verte **OK** pour imprimer le reçu destinée au client.
Le message « DECHIR RECU » s'affiche.
8. Détachez la copie du reçu destinée au client.
9. Appuyez sur la touche verte **OK** pour imprimer le reçu du commerçant. Vous obtenez de nouveau le menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
10. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Reçus

Numéro de référence de la transaction par carte-cadeau

Le numéro de référence d'une transaction par carte cadeau s'imprime au bas du reçu (**NO REF**). Vous devrez entrer ce numéro lorsque vous traiterez des remboursements par carte-cadeau, des annulations et que vous voudrez réimprimer des reçus de transaction.

Reçu par carte-cadeau

LABEL	DESCRIPTION
A	Type de transaction. Cette valeur varie en fonction du type de transactions traitées. L'écran peut aussi afficher : REMBOURSEMENT, ANNULATION, PREAUTOR, P-A COMPL, etc.
B	Nom du programme de cartes-cadeaux. Cette valeur peut être personnalisée.
C	Numéro de référence de la transaction par carte-cadeau originale (ne s'imprime que sur les reçus d'achat, de remboursement, d'annulation et de conclusion de préautorisation).
D	Montant total de la transaction, <i>incluant</i> les taxes.
E	Montant payé par carte-cadeau.
F	Solde courant de la carte (<i>y compris</i> les points octroyés ou annulés par la transaction).
G	Code du coupon ou boni. Il s'agit du code utilisé pour accumuler des points en prime.
H	Numéro de référence de la transaction par carte-cadeau (s'imprime sur tous les reçus de transaction).

NOM DU COMMERCANT ADRESSE DU COMMERCANT VILLE ET PROVINCE			
NO TERMINAL	999999		
NO COMMIS	00		
ACHAT CADEAU			
DESCRIP. CARTE	CARTE CADEAU		
CARTE	XXXXXXXXXXXX6789		
METHODE	ENTR GLISSEE		
[NO REF ORIG	12345678]		
MONTANT	\$	10.00	
PAIEMENT PAR CARTE-CADEAU	\$	10.00	
SOLDE CARTE	\$	5.00	
CODE PROMO		9999	
AAAA/MM/JJ		HH:MM:SS	NO LOT 0
000 APPROUVEE			
NO REF	12345678		
COPIE COMMERC			

Réimpression d'un reçu

Cette fonction permet d'imprimer une copie du reçu du client pour une transaction par carte-cadeau du lot courant.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, appuyez sur l'icône  (**REIMPRESSION**).
Vous obtenez le menu REIMPRIMER.

3. Sélectionnez le reçu à imprimer :
 - Pour réimprimer le dernier reçu de transaction :
 - Sélectionnez **DERNIER RECU**.
 - Pour réimprimer un autre reçu :
 - a. Sélectionnez **AUC RECU**.
 - b. À l'invite « NO REF ERNEX: », entrez le numéro de référence de la transaction par carte-cadeau (NO REF) pour laquelle vous voulez imprimer un reçu et appuyez sur la touche verte **OK**.

Le terminal imprime la copie du reçu puis affiche le menu REIMPRIMER.

4. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
5. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.



Administration

Cette section décrit des transactions administratives, y compris les relevés, les processus de fin de journée, et le dépannage.

Opérations administratives

Modifier la langue d'affichage du programme de cartes-cadeaux

1. Au menu des applications, choisissez **GIFT & LOYALTY**.
2. Lorsque le menu des transactions s'affiche, appuyez sur l'icône  (**LANG**) pour accéder à l'écran « Set Language ».
3. Choisissez **FRN** (français) ou **ENG** (anglais).
4. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Initialisation du terminal

Vous devez initialiser votre terminal lorsque vous configurez pour la première fois votre programme de cartes-cadeaux, et lorsque votre terminal vous y invite après avoir traité une demande de modification de programme.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
 2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, faites défiler vers le bas et sélectionnez **CONFIGURATION**.
 - Si le message « MOT DE PASSE: » s'affiche, entrez le mot de passe du gérant et appuyez sur la touche verte **OK**.
 3. Au menu CONFIGURATION, faites défiler vers le bas et sélectionnez **INITIALISATION**.
 - Si le message « LOT PAS VIDE FERMER LOT? » s'affiche, choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour laisser le lot ouvert et conserver toutes les transactions dans la mémoire du terminal, sélectionnez **NON** (option recommandée).
- OU
- Pour fermer le lot et supprimer toutes les transactions de la mémoire du terminal, sélectionnez **OUI**.

Le message « ID TERM ERNEX: » s'affiche.

4. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour accepter l'ID affiché, appuyez sur la touche verte **OK**.
- OU
- Pour changer l'ID terminal Ernex :
 - a. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL**.
 - b. Au menu CONFIGURATION, sélectionnez **ID DU COMMERC**.
 - c. Sélectionnez **SUIV** jusqu'à l'option « ID TERM ERNEX » s'affiche.
 - d. Choisissez **MOD** et entrez le nouvel ID terminal.
 - e. Appuyez sur la touche verte **OK** pour confirmer les données saisies.

- f. Choisissez **QUIT**.
- g. Appuyez sur la touche verte **OK** pour enregistrer les changements. Vous obtenez de nouveau le menu CONFIGURATION.
- h. Reprenez à l'étape 3.

Le terminal communique avec l'hôte de Moneris et l'écran affiche « 000 Approved » une fois l'initialisation réussie.

5. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
6. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Activation/chargement d'une carte-cadeau

Suivez les instructions suivantes pour activer une carte-cadeau et y enregistrer un montant. Vous pouvez également recharger une carte si la fonctionnalité de recharge est activée dans votre programme de cartes-cadeaux.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, faites défiler vers le bas et sélectionnez **ACTIV/CHARGER**.

Le message « GLISSER/ENTRER CARTE: » s'affiche.

3. Glissez la carte-cadeau.

Le numéro de la carte est masqué sur le terminal; seuls les quatre derniers chiffres apparaissent.

Le message « ENTRER CVC: » s'affiche.

Remarque : Le code de validation de la carte (CVC) est le numéro à 3 chiffres figurant au dos de la carte.

4. Entrez le CVC et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « ENTRER MONTANT: » s'affiche, entrez le montant à enregistrer sur la carte et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « NO. FACTURE: » s'affiche, entrez le numéro de la facture et appuyez sur la touche verte **OK**.

Le terminal affiche « 000 Approuvée ».

5. Appuyez sur la touche verte **OK**.

Le terminal affiche « ACTIVER/CHARGER AUTRE CARTE? ».

6. Choisissez l'une des options suivantes :

- Pour activer ou charger une autre carte-cadeau, sélectionnez **OUI**. La copie du client du premier reçu d'activation s'imprime, puis vous obtenez le message « GLISSER/ENTRER CARTE: ». Reprenez les étapes 3 à 5.

OU

- Pour continuer sans activer une autre carte-cadeau, sélectionnez **NON**.

Le terminal affiche « SOLDE DU : », suivi du montant qui reste à payer.

7. Appuyez sur la touche verte **OK**.

Le message « SOLDE DU – PAIEMENT » s'affiche.

8. Utilisez une icône  (fonction bleu) pour sélectionner le mode de paiement :

- Pour un règlement par carte de débit ou de crédit, choisissez **DBCR**.
- Pour un règlement par une autre carte-cadeau, choisissez **C-CAD**.
- Pour un règlement en argent comptant, choisissez **COMPT**.

Le terminal imprime le reçu destiné au client. Le message « DECHIR RECU » s'affiche.

9. Détachez la copie du reçu destinée au client.

10. Appuyez sur la touche verte **OK** pour imprimer le reçu du commerçant.

11. Si vous choisissez :

- **DBCR** : Vous obtenez l'écran d'achat, où s'affiche le message « MONTANT: \$0.00 ». Entrez le montant à appliquer à la carte et effectuez la transaction d'achat en suivant les instructions du guide **VX 820 Duet de Moneris : Guide de référence**.
- **C-CAD** : Le message « MONTANT TOTL: » s'affiche. Passez à l'étape 3 de la section *Traitement d'un achat par carte-cadeau* (voir page 8).
- **COMPT** : La transaction est terminée. Le terminal affiche de nouveau le menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.

12. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Consultation du solde d'une carte-cadeau (interrogation sur une carte)

Suivez les instructions suivantes pour afficher et imprimer le solde d'une carte-cadeau.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.

2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, faites défiler vers le bas et sélectionnez **INTERROG CARTE**.

Le message « GLISSER/ENTRER CARTE: » s'affiche.

3. Passez la carte dans le lecteur ou saisissez le numéro et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le terminal affiche le numéro de carte. Le message « ENTRER CVC: » s'affiche.
Remarque : Le code de validation de la carte (CVC) est le numéro à 3 chiffres figurant au dos de la carte.
4. Entrez le CVC et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.Le terminal affiche « 000 Approuvee ».
5. Appuyez sur la touche verte **OK**.
Le solde et l'état de la carte apparaissent à l'écran du terminal.
6. Appuyez sur la touche verte **OK**.
Le message « IMPRIMER RECU? » s'affiche.
7. Pour imprimer un reçu où figure le solde, sélectionnez **OUI**.
OU
Pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, sélectionnez **NON**.
8. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Désactivation d'une carte-cadeau

Important : Lorsqu'une carte-cadeau a été désactivée, elle ne peut plus jamais être utilisée.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, faites défiler vers le bas et sélectionnez **DESACTIVER**.
Le message « GLISSER/ENTRER CARTE: » s'affiche.
3. Passez la carte dans le lecteur ou saisissez le numéro et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le terminal affiche le numéro de carte. Le message « ENTRER CVC: » s'affiche.
Remarque : Le code de validation de la carte (CVC) est le numéro à 3 chiffres figurant au dos de la carte.
4. Entrez le CVC et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « NO. FACTURE: » s'affiche, entrez le numéro de la facture et appuyez sur la touche verte **OK**.Le terminal affiche « 000 Approuvee ».
5. Appuyez sur la touche verte **OK**. Le terminal imprime le reçu destiné au client.
Le message « DECHIR RECU » s'affiche.
6. Détachez la copie du reçu destinée au client et appuyez sur la touche verte **OK** pour imprimer le reçu du commerçant.

7. Si le message « VIRER SOLDE A NOUV CARTE? » s'affiche, choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour désactiver la carte et transférer le solde à une nouvelle carte-cadeau, sélectionnez **OUI**. Passez à l'étape 3 de la section *Activation/chargement d'une carte-cadeau* (voir page 19).
 - Pour désactiver la carte sans transférer le solde à une nouvelle carte, sélectionnez **NON**.
8. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
9. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Activation de la fonction de pourboire sur les achats par carte-cadeau

Pour autoriser les pourboires sur les achats réglés par carte-cadeau :

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, faites défiler vers le bas et sélectionnez **CONFIGURATION**.
 - Si le message « MOT DE PASSE: » s'affiche, entrez le mot de passe du gérant et appuyez sur la touche verte **OK**.
3. Au menu **CONFIGURATION**, faites défiler vers le bas et sélectionnez **TERMINAL**.
L'option « MODE COMMIS/SERV » s'affiche au menu **CONFIGURATION**.
4. Sélectionnez **SUIV** jusqu'à l'option « TRAITE POURB » s'affiche.
5. Sélectionnez **MOD**. Le message « NOUVEAU: » s'affiche.
6. Sélectionnez **SUIV** jusqu'à ce que l'option de traitement des pourboires voulue s'affiche.
 - Pour activer la fonction de base de traitement des pourboires, choisissez **POURB. DE BASE**.
 - Pour activer la fonction avancée de traitement des pourboires, choisissez **POURB. AJOUTE**.
 - Pour traiter les achats par carte-cadeau sans afficher de message pour les pourboires, choisissez **AUCUN**.
7. Une fois sélectionnée la fonction de traitement des pourboires voulue, choisissez **CHX**.
8. Sélectionnez **QUIT**, et au message vous invitant à enregistrer les changements, choisissez **OK**.
9. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
10. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Si la fonction avancée de traitement des pourboires est activée, vous pouvez choisir différentes options comme « AUCUN POURBOIRE » et des pourcentages de pourboire suggérés. Pour connaître la liste complète des options avancées de traitement des pourboires, consultez le **VX 820 Duet Aide en ligne**, qui se trouve à l'adresse suivante : moneris.com/soutien-vx820.

Relevés

Interrogation sur une transaction par carte-cadeau

Ce relevé présente les détails des transactions par carte-cadeau effectuées dans le lot courant, par type de carte, numéro de carte, montant, et date. Vous pouvez faire afficher les résultats à l'écran ou les imprimer.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, appuyez sur l'icône  (**RELEVES**).
3. Au menu RELEVES, sélectionnez **INTERR - OPER**.

Le message « MOT DE PASSE: » s'affiche.

4. Entrez le mot de passe du gérant et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.
5. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour choisir un type de carte particulier, sélectionnez **SUIV** jusqu'à ce que le type de carte qui vous intéresse s'affiche (sous l'invite « DESCRIP. CARTE: »), puis sélectionnez **CHX**.

OU

- Pour inclure tous les types de carte, sélectionnez **TOUS** et appuyez sur la touche verte **OK**. Le message « CARTE #: » s'affiche.
 - Entrez le numéro de carte voulu et appuyez sur la touche verte **OK**.

OU

- Appuyez sur la touche verte **OK** pour inclure tous les numéros de carte.

Le message « ENTRER MONTANT: » s'affiche.

6. Entrez le montant voulu et appuyez sur la touche verte **OK**.

OU

Appuyez sur la touche verte **OK** pour inclure tous les montants.

Vous obtenez l'invite « DATE: MMJJAA ».

7. Entrez la date voulue et appuyez sur la touche verte **OK**.

OU

Appuyez sur la touche verte **OK** pour inclure toutes les dates.

Le message « CHOISIR OPTION » s'affiche.

8. Indiquez comment vous voulez consulter les résultats :
 - À l'écran :
 - a. Sélectionnez **CONS**.
 - b. Sélectionnez **PREC/SUIV** pour faire défiler les résultats et consulter les transactions individuelles.
 - c. Sélectionnez **ANNL** pour quitter l'affichage des résultats et revenir au menu RELEVES.
 - Sur papier :
 - Sélectionnez **IMPRIM** pour imprimer la liste des transactions et revenir au menu RELEVES.
9. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
10. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Totaux partiels de commis

Cette fonction dresse la liste des totaux de toutes les transactions par carte-cadeau sous un ou plusieurs ID de commis. Les totaux partiels de commis sont conservés dans la mémoire même lorsqu'un lot est fermé et supprimé. La procédure suivante explique, entre autres, comment remettre à zéro les totaux partiels de commis.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, appuyez sur l'icône  (**RELEVES**).
3. Au menu RELEVES, sélectionnez **TOT PART COMM**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.Le message « TOTAUX DU COMMIS A ZERO? » s'affiche.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour mettre à zéro les totaux de commis après la production du rapport, sélectionnez **OUI**.

OU

 - Pour continuer à cumuler les totaux de commis, sélectionnez **NON**.Le message « CHOISIR COMMIS » s'affiche.
5. Sélectionnez les totaux partiels de commis à imprimer :
 - Pour produire le rapport des totaux partiels d'un seul commis :
 - a. Sélectionnez **UN**.
 - b. À l'invite « ENTRER CDE ID: », entrez le code du commis pertinent et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Pour imprimer les totaux partiels d'un groupe de commis :
 - a. Sélectionnez **GROUPE**.
 - b. À l'invite « ENTRER GROUPE: », entrez le code de groupe pertinent et appuyez sur la touche verte **OK**.

- Pour imprimer les totaux partiels de plusieurs commis :
 - a. Sélectionnez **LISTE**.
 - b. À l'invite « AJOUTER ID COMM/GROUP », entrez le code de commis ou le code de groupe pertinent et appuyez sur la touche verte **OK**.
Le message « AJOUTER PLUS? » s'affiche.
- Pour ajouter un autre commis ou un autre groupe au relevé, sélectionnez **OUI** et entrez le code pertinent comme ci-dessus. Continuez d'ajouter des commis ou des groupes, s'il y a lieu.

OU

- Pour imprimer le relevé tout de suite, sélectionnez **NON**.
- Pour produire le rapport des totaux partiels de l'ensemble des commis :
 - Sélectionnez **TOUS**.

Le terminal imprime le rapport puis retourne au menu RELEVES.

6. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
7. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Relevé du total des pourboires

Ce relevé présente la liste des transactions par carte-cadeau avec pourboire traitées par un commis particulier ou par tous les commis, pour une date particulière ou pour toutes les dates du lot courant.

Important : Ce relevé n'est offert que si les fonctions de pourboire et le relevé du total des pourboires sont activés.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, appuyez sur l'icône  (**RELEVES**).
3. Au menu RELEVES, sélectionnez **TOTAUX POURB**.
 - Si un message vous y invite, entrez le mot de passe du gérant et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si vous n'utilisez pas de codes de commis, le relevé présente toutes les activités relatives aux pourboires du lot courant et vous obtenez de nouveau le menu des relevés. Passez à l'étape 7.
4. Si le message « OPTS COMM » s'affiche, choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour imprimer le relevé pour un commis particulier, sélectionnez **UN**. Lorsque le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code de commis et appuyez sur la touche verte **OK**.

OU

- Pour imprimer le relevé pour tous les commis, sélectionnez **TOUS**.

5. Lorsque le message « PER DE RAPP: » s'affiche :

- Pour imprimer le relevé pour une date particulière, sélectionnez **DATE**. Lorsque le message « DATE: MMJJAA » s'affiche, entrez la date et appuyez sur la touche verte **OK**.

OU

- Pour imprimer le relevé pour toutes les activités relatives aux pourboires du lot courant, sélectionnez **TOUS**.

Le terminal imprime le rapport puis retourne au menu RELEVES.

6. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour revenir au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.

7. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour revenir au menu des applications.

Procédures de fin de journée

Impression du relevé des transactions en mémoire

Ce relevé présente la liste des transactions par carte-cadeau se trouvant dans la mémoire du terminal, par date ou par lot, sans fermer le lot courant. Le relevé contient les détails des transactions et les totaux du lot.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, appuyez sur l'icône  (**RELEVES**).
3. Au menu RELEVES, sélectionnez **LISTE D OPERAT**.
 - Si un message vous y invite, entrez le mot de passe du gérant et appuyez sur la touche verte **OK**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.

Le message « IMPRIMER PAR DATE OU PAR LOT? » s'affiche.

4. Sélectionnez les transactions à imprimer :

Remarque : Seules les transactions du lot courant sont gardées en mémoire et peuvent figurer dans un relevé.

- Par date :
 - a. Sélectionnez **DATE**.
 - b. À l'invite « DATE: MMJJAA », entrez la date qui vous intéresse et appuyez sur la touche verte **OK**.
OU
Appuyez sur la touche verte **OK** pour inclure toutes les dates.
Le message « IMPRIMER TOTAUX SEULEMENT? » s'affiche.
 - c. Pour imprimer seulement les totaux, sélectionnez **OUI**.
OU
Pour imprimer un relevé plus détaillé comprenant les détails des transactions, sélectionnez **NON**.
- Par lot :
 - a. Sélectionnez **LOT**.
 - b. À l'invite « NUM DE LOT: », appuyez sur la touche verte **OK**.

Remarque : Seules les transactions du lot courant sont gardées en mémoire et peuvent figurer dans un relevé.

Le terminal imprime le rapport puis affiche de nouveau le menu RELEVES.

5. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
6. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Fermer un lot

Cette opération permet de fermer le lot courant de transactions par carte-cadeau et d'effectuer le règlement des transactions avec l'ordinateur central de Moneris.

Important : La fermeture du lot doit se faire quotidiennement.

Remarque : Nous vous recommandons d'imprimer un relevé des transactions en mémoire (voir page 27) avant de procéder à la fermeture du lot afin de vérifier que les totaux concordent. Si ce n'est pas le cas, communiquez avec le Service à la clientèle de Moneris sans frais au **1 866 319-7450**.

1. Au menu des applications, sélectionnez **GIFT & LOYALTY**.
2. Au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité, appuyez sur l'icône  (**RELEVES**).
3. Au menu RELEVES, faites défiler vers le bas et sélectionnez **FERMER LOT**.
 - Si le message « CDE ID COMMIS: » s'affiche, entrez le code du commis et appuyez sur la touche verte **OK**.

Le message « IMPRIM RAPP TOT DES DEPOTS? » s'affiche.

4. Pour imprimer les détails de chacune des transactions du lot, sélectionnez **OUI**.

OU

Pour imprimer seulement les totaux, sélectionnez **NON**.

Le terminal affiche « 000 Approuvée ».

5. Appuyez sur la touche verte **OK**. Le terminal imprime le rapport, affiche « LOT SUPPRIME », et retourne au menu RELEVES.
6. Appuyez sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour retourner au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité.
7. Appuyez sur la touche * (**astérisque**) pour retourner au menu des applications.

Important : Si la mention « EQUILIBRE – NON » est imprimée au bas du rapport sommaire du lot, appeler le service à la clientèle de Moneris le jour ouvrable suivant pour de l'aide en vue d'établir la concordance.

Dépannage

Si vous obtenez un message d'erreur, appuyez d'abord sur la touche verte **OK**, ou sur la touche rouge **CANC ANNUL** pour continuer et recommencez la transaction. Si obtenez de nouveau un message d'erreur et que celui-ci figure dans le tableau ci-dessous, suivez les instructions de la colonne « Solution ». Si le problème persiste, appelez le Service à la clientèle de Moneris à **1 866 319-7450**.

Messages d'erreur

Message	Solution
Carte deja activee	La carte-cadeau a déjà été activée et chargée d'une valeur en dollars. Vous ne pouvez pas ajouter un nouveau montant. Utilisez une nouvelle carte.
CARTE DESACTIVEE	La carte a été désactivée et ne peut pas être utilisée.
CARTE NON ACCEPTEE	Le type de carte utilisé ne peut pas servir à effectuer une transaction par carte-cadeau. Essayez de nouveau avec une autre carte ou annulez la transaction.
DOSS NON TROUVE	La mémoire du terminal ne contient aucune transaction correspondant au numéro de référence entré. Vérifiez le numéro et recommencez.
ECHEC INITIALISATION ERNEX	Un problème avec le terminal, l'ordinateur central ou la communication est survenu durant l'initialisation de l'ordinateur central de Moneris. Appuyez sur la touche verte OK pour revenir au menu des transactions Carte-cadeau et fidélité. Essayez d'initialiser le terminal de nouveau (voir page 18). Si vous éprouvez encore des problèmes, appelez le service à la clientèle de Moneris sans frais à 1 866 319-7450 .
ERR LECT CARTE	Il y a un problème avec la bande magnétique de la carte-cadeau utilisée. Passez de nouveau la carte dans le lecteur, plus lentement ou plus rapidement que la première fois, ou de l'avant vers l'arrière du terminal.
EXCES PRB	Le montant ou le pourcentage du pourboire entré est supérieur à la valeur maximale autorisée. Appuyez sur la touche jaune CORR pour supprimer la valeur et entrer une nouvelle valeur moindre.
INITIALISATION ERNEX REQUISE	Vous devez réinitialiser votre terminal avec l'ordinateur central de Moneris (voir page 18).
INITIALIZE ERNEX	L'ordinateur central de Moneris demande la réinitialisation du terminal (voir page 18).
LOT VIDE	Aucune transaction par carte-cadeau n'a été traitée depuis la dernière fermeture de lot.
MONTANT INVALIDE ou MONTANT NON VALIDE	Le montant entré n'est pas valide, p. ex. vous avez entré un montant nul, ou encore un montant en dehors des limites fixées. Entrez un montant valide.

Message	Solution
<p>Montant du Remb. Supérieur à l'Achat</p>	<p>Le montant entré pour le remboursement est supérieur au montant de la transaction d'achat initiale.</p> <p>Appuyez sur la touche verte OK et recommencez la transaction de remboursement en entrant le bon montant.</p>
<p>« PAS DE TOTAUX DISPONIBLES » (à l'écran et sur le relevé de fermeture de lot)</p>	<p>Une fermeture de lot a été envoyée à l'hôte de Moneris, mais l'hôte n'a pas de totaux des transactions.</p>
<p>PROB SYSTEM REESSAYER</p>	<p>Un ou plusieurs paramètres de configuration ont peut-être été définis incorrectement, ou le terminal n'est pas en mesure de communiquer avec l'hôte de Moneris.</p> <p>Recommencez la transaction plus tard.</p> <p>Vérifiez la configuration des paramètres et apportez les corrections nécessaires. Vous devrez réinitialiser le terminal (voir page 18) avant de traiter d'autres transactions.</p>



Soutien aux commerçants

Chez Moneris, nous sommes toujours prêts à vous aider, 24 heures sur 24.

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre solution de paiement, nous pouvons vous aider en tout temps.

Nous ne sommes qu'à un clic près.

- Visitez moneris.com/soutien-vx820 pour :
 - télécharger ce guide et d'autres ressources;
 - consultez l'aide en ligne relative au **VX 820 Duet de Moneris : Aide en ligne** pour obtenir de l'information détaillée sur toutes les options du terminal et sur la façon de les activer.
- Visitez magasin.moneris.com pour acheter vos fournitures pour point de vente et vos rouleaux de papier.
- Visitez moneris.com/ressources pour obtenir des nouvelles et des tendances au sujet de l'industrie du paiement, des histoires de réussite des clients, ainsi que des rapports trimestriels et des aperçus.

Vous avez besoin de nous sur place? Nous y serons.

Vous n'avez qu'à nous appeler et nous vous enverrons un technicien qui s'y connaît. Vos activités ne seront pratiquement pas interrompues pendant que notre technicien des services sur site vous assiste avec vos terminaux de paiement.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Appelez le service à la clientèle de Moneris (ouvert en tout temps) au **1 866 319-7450**.

Un agent sera ravi de vous aider. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sécuritaire en tout temps en ouvrant une session Marchand Direct^{MD} à l'adresse moneris.com/monmarchanddirect.



^{MD} MONERIS, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques ou marques déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

© 2018 Corporation Solutions Moneris, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario) M8X 2X2. Tous droits réservés.

Le présent document ne doit pas être reproduit ni transmis, en totalité ou en partie, sous quelque forme ni par quelque moyen, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, sans le consentement de Corporation Solutions Moneris (« Moneris »).

Le présent guide est uniquement fourni à titre informatif. Ni Moneris ni l'un des membres de son groupe n'est responsable de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l'utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris ou l'un des membres de son groupe, ni l'un de nos ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l'utilisation ou les résultats découlant de l'utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se trouvant dans le présent document en ce qui a trait à leur bien-fondé, exactitude, fiabilité ou autrement.

Le traitement de vos cartes-cadeaux est régi par les modalités de votre programme de cartes-cadeaux de Moneris. Il vous incombe de suivre les procédures appropriées pour le traitement des transactions par carte en tout temps. Veuillez consulter vos manuels et votre entente relatifs au programme de cartes-cadeaux de Moneris pour en savoir plus. Le traitement de vos cartes de crédit et/ou débit est régi par les modalités de votre Entente de commerçant Moneris (l'« Entente de commerçant ») conclue avec Moneris. Il incombe au commerçant de toujours suivre la bonne procédure de transaction par carte. Pour plus de détails, reportez-vous à vos manuels à l'intention du commerçant ainsi qu'aux modalités de votre convention de commerçant. Vous pouvez télécharger gratuitement le **Manuel d'utilisation à l'intention du commerçant** à partir de l'adresse suivante : moneris.com/soutien.

VX 820 Gift Ref Guide-FR (01/18)